



Турникет с приводом «Ковбой»

ОМА-36.781 ОМА-36.786 ОМА-36.787



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Настоящее руководство по эксплуатации является объединенным документом, содержащим техническое описание, инструкцию по эксплуатации. Руководство содержит сведения, которые необходимы для полного использования возможностей турникета при эксплуатации, а также разделы по упаковке, монтажу и обслуживанию. Не рекомендуется приступать к монтажу турникета и его эксплуатации без изучения руководства.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	1
1. НАЗНАЧЕНИЕ	2
1.1. Область применения	2
1.2. Условия эксплуатации	2
2. ОСОБЕННОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	2
2.1. Конструкция.....	2
2.2. Устройство и принцип действия	2
2.3. Технические данные	2
2.4. Надежность	2
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ	3
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	3
Безопасность при монтаже	3
Безопасность при эксплуатации	3
5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	4
5.1. Ручное управление с пульта.....	4
5.2. Правила прохода через турникет	4
5.3. Подключение и работа в системе	5
6. МОНТАЖ.....	6
Инструмент для монтажа	6
6.1. Подготовка к монтажу	6
6.2. Порядок монтажа с оптической юстировкой	7
6.3. Монтаж кабелей и проверка функционирования	7
6.4. Проверка технического состояния	8
6.5. Неисправности при эксплуатации	8
7. ДЕЙСТВИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ.....	8
8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	8
9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	8
10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	8

Понятия, сокращения и условные обозначения.

Турникет – управляемый физический барьер для защиты охраняемых площадей против несанкционированного входа и выхода людей.

С приводом - система створок, вращающихся с помощью бесконтактных электродвигательных приводов на вертикальных осях - сконструирована таким образом, чтобы обеспечивать комфортный разрешенный проход одного или нескольких человек и предотвратить несанкционированное проникновение людей через охраняемые зоны контроля

Нормально закрытый режим – если проход разрешен, то створки открываются перед Вами, приглашая пройти. Управление - по сигналу датчика движения, с пульта или системного считывателя карт доступа.

Варианты исполнения:

ОМА-36.781 – «ЭКОНОМ»

- корпус из окрашенной стали, створки из нержавеющей стали

ОМА-36.786 - «КЛАССИКА»

- корпус и створки из нержавеющей стали

ОМА-36.787 - «МОДЕРН»

- корпус из нержавеющей стали, створки из стекла



АСПЕКТ Aspect
of security
БЕЗОПАСНОСТИ

комплексное оснащение объектов
системами безопасности

Тел: (495)585-05-92
Тел/факс: (495)956-70-09

Сайт: www.asec.ru
E-mail: asec@asec.ru

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Область применения

Область применения – оборудование для **систем** автоматического управления доступом. Идеально подходит для организации проходов в местах интенсивного движения с лояльным контролем, особенно там, где допустим (необходим) проход с ручной кладью и тележками.

1.2. Условия эксплуатации

Турникет предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре от +5 до +45°C и относительной влажности воздуха не более 95 % при $t = 25^\circ\text{C}$. По условиям применения изделие соответствует группе ОА.2 по ГОСТ 15150-69 (общеклиматическое исполнение).

2. ОСОБЕННОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Конструкция.

Реверсивный турникет с поворотными створками и отдельным управлением на вход и выход обеспечивает высокую пропускную способность и комфортность. Внешний вид с габаритными размерами показан на рисунке. В турникете есть:

С Бесконтактные электромоторные привода створок и электрозамки управляются помехоустойчивым контроллером.


і Два датчика оптической линии контроля зоны прохода и пульт обеспечивают **четыре основные** режима работы.

А Системное управление всеми режимами.

Д Автоматическое аварийное деблокирование в обесточенном состоянии за счет нормально открытых электрозамков. Замки срабатывают, блокируя вращение створок только при попытке несанкционированного прохода.

Ї Нет механического замка. Ключ не потерять.

@ **Нержавеющая** шлифованная сталь корпуса (ОМА-36.786/7) и створок всегда отлично выглядит и легко восстанавливается. Гальваническое и порошковое покрытие деталей механизма обеспечивает их стойкость к коррозии.



2.2. Устройство и принцип действия

Стойка изделия выполнена в виде стального сборного корпуса с валом крепления створки. Створка выполнена в виде гнутой рамки из шлифованной нержавеющей стали или закаленного стекла. Валы на своих подшипниках вращаются между верхней и нижней пластинами блока привода. В нижней части корпуса смонтированы: бесконтактный электромоторный привод, электрический замок, датчики позиционирования створок, в верхней части корпуса смонтированы индикаторы. В основании стойки под облицовкой находится фланец для крепления стойки к полу. В нижней части стойки находятся отверстия для ввода кабеля управления и питания.

Печатные платы контроллеров расположены в выносном блоке управления.

Блок управления выполнен в виде отдельного прибора в корпусе. В корпусе установлен источник вторичного электропитания +12В/3А для питания контроллеров, индикаторов, замков. На задней части корпуса блока находится ввод сетевого шнура, кабеля пульта и отверстия для ввода кабеля управления. В корпусе установлены колодки для подключения кабелей.

Пульт выполнен в виде небольшого настольного прибора в корпусе из пластика. На лицевой панели корпуса три кнопки управления. Пульт снабжен гибким кабелем и подключается к плате соединений блока питания через колодки.

Кнопки. Кнопка «СТОП» (красная) предназначена для установки турникета в режим «Закрыт», черные левая и правая – для установки прохода в выбранном направлении. Между кнопками расположены четыре светодиодных индикаторов – по две на канал: красный - СТОП, зеленый – свободный проход.

Принцип действия. Работа по принципу **«Сам, все сам, если разрешено».**

Нормально закрытый режим. Створки нормально закрыты. Управление с пульта или системного считывателя карт доступа. При разрешающем сигнале створки открываются перед Вами, приглашая пройти.

2.3 Технические данные

q	Параметры питания (напряжение и частота сети)	220В ⁺¹⁰ ₋₁₀ %/50 Гц
q	Средняя мощность, потребляемая от сети, не более	200 ВА
q	Пиковая мощность, потребляемая от сети, не более	250 ВА
q	Средняя нагрузочная способность при однократных проходах	2000 проходов/день
q	Гарантированная пропускная способность при однократном проходе	10 проходов/мин.
q	Высота верха створки от пола	888мм
q	Длина одной створки	418 мм
q	Ширина прохода	688мм
q	Усилие открытия створки (без питания), не более	2кгс
q	Количество режимов работы (створки нормально открыты)	5

2.4. Надежность.

§ Допустимые статические усилия на преграждающую створку - не более 70 кгс на середине.

§ Допустимые динамические усилия на преграждающую створку - не более 0,1 кДж на середине.

§ Назначенный ресурс – 8 000 000 однократных проходов.

§ Срок службы изделия - не менее 8 лет.

§ Средняя наработка на отказ, не менее – 1 000 000 однократных проходов. За отказ принимается устраняемая ремонтом неработоспособность изделия, заключающаяся в невыполнении функций блокировки, доворота или управления.

§ Среднее время восстановления, T_v , час - не более 1,5.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Габаритные размеры и масса изделий на 1 канал соответствуют значениям, указанным в таблице 1.

Наименование	Обозначение	Кол., шт	Размеры, мм	Масса, кг	Примечание
Стандартный комплект: 1 канал	ОМА-36.781 или	1		148 (брутто)	
	ОМА-36.786 или			148 (брутто)	
	ОМА-36.787			170 (брутто)	
Стойка калитки 1	ОМА-36.781 стойка 1 или	1	142/500/1000	29	окраш. сталь
	ОМА-36.786 стойка 1 или			29	нерж. сталь
	ОМА-36.787 стойка 1			29	нерж. сталь
Стойка калитки 2	ОМА-36.781 стойка 2 или	1	142/500/1000	29	окраш. сталь
	ОМА-36.786 стойка 2 или			29	нерж. сталь
	ОМА-36.787 стойка 2			29	нерж. сталь
Створка преграждающая	ОМА-36.78с6 (комплект) или	2	25/418/605	1,5	нерж. сталь
	ОМА-36.78с7		10/370/594	7,9	стекло
Стойка ограждения, 2 муфты	ОМА-02.361_A или	4	48/1000	4,5	окраш. сталь
	ОМА-02.366_A			5	нерж. сталь
Поручень ограждения	ОМА-01.306	8	38x500	8	нерж. сталь
Фотодатчики		2	комплект 2шт.		
Блок управления с сетевым шнуром	ОМА-36.78БУ	1	350/250/100	2	длина шнура 1,5 м
Пульт с кабелем САВ-12	ОМА-26.989	1	125/80/20	0,4	длина кабеля 3 м
Кабель питания привода	ПВС 4x0.75	1	длина 12м (6+6)	1	
Вилка сетевая	ЕВРО	1			
Кабель управления	САВ-12	1	длина 12м (6+6)	1	
Кабель питания замка	ШВВП 2x0.75	1	длина 12м (6+6)	0,6	
Кабель датчиков	САВ-4	1	длина 24м (4*6)	2	
Руководство по эксплуатации	ОМА-36.78РЭ	1	9 страниц	0,05	бумага
Дополнительное оборудование					по заказу
Устройство защитного отключения	ABB-F342	1	25А/0,03А	0,3	
Бокс для УЗО	MAKEL-63102	1	107x100x148	0,275	
Анкер (анкерная гайка с болтом)	PFG IR-10	4	M10/70	0,4	крепление стоек калиток
Анкер (анкерная гайка с болтом)	PFG IR-10	12	M10/70	0,4	крепление стоек ограждения

Маркировка, наносимая на блок управления и стойку, содержит: наименование изделия; обозначение; заводской номер. Маркировка покупных изделий выполнена в соответствии с технической документацией на них. Маркировка ПП содержит наименования и обозначения плат.

Упаковка турникета предохраняет его от повреждений во время транспортировки. Комплектующие элементы дополнительно упакованы в полиэтиленовую пленку или мешки.

Дополнительно по специальному заказу в комплект поставки включается следующее оборудование:

- Анкерные болты фирмы "SORMAT". Позволяют обойтись без вскрытия пола и установки закладных элементов, что существенно облегчает монтаж. Предназначены для установки оборудования на прочных полах.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасность при монтаже

- При монтаже пользуйтесь только исправным инструментом.
- Подключение стойки, пульта производите при отключенном от сети блоке питания.
- Запрещается устанавливать блок питания и пульт на токопроводящих поверхностях и в сырых помещениях.
- Подключайте турникет только к сетевой розетке имеющей заземляющий контакт.
- Используйте для подключения сетевой шнур из комплекта поставки турникета.

Безопасность при эксплуатации

- При эксплуатации турникета соблюдайте общие правила электробезопасности при использовании электрических приборов. Запрещается вскрывать крышку блока питания и стойки без предварительного отключения его от сети!
- Пропускная способность турникета:**
В нормально закрытом режиме (створки нормально закрыты) пропускная способность турникета, обеспечивающая быстрый, удобный и безопасный пропуск людей, не превышает 2000 проходов в день в режиме однократного прохода, что соответствует численности персонала 500 человек. При соблюдении этих условий предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу изделия.
- Если число сотрудников, работающих на предприятии, превышает нагрузочную способность изделия, необходимо оборудовать проходные несколькими турникетами.
- Турникет рассчитан на питание от сети напряжением 220В ⁺¹⁰ ₋₁₀ %. При скачках напряжения, превышающих допустимые, необходима установка стабилизатора напряжения.
- При пропадании сетевого напряжения турникет может работать от устройства бесперебойного питания (в комплект не входит), что обеспечивает корректное функционирование во всех режимах. При аварии питания деблокирование из режима «Закрыт» производится автоматически.
- Неисправности, выявленные в гарантийный срок эксплуатации изделия, устраняются силами производителя или его представителя в мастерской.

Не допускается:

- Эксплуатация при подключении турникета к сетевой розетке без заземлённого заземляющего контура.
- перемещение через зону прохода ковбоя предметов, превышающих ширину прохода;
- рывки и удары по преграждающей створке и облицовке, вызывающие механическую деформацию;
- использование при чистке загрязнённых поверхностей абразивных веществ.

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Реверсивный турникет ОМА-36.7 снабжен оптической линией контроля, электромоторным приводом (для быстрого открывания и плавного позиционирования) и быстродействующим соленоидным замком. Турникет имеет отдельное управление по направлению прохода и работает по принципу - **«Сам, все сам, если разрешено»**.

ВНИМАНИЕ! При эксплуатации турникета соблюдайте общие правила при работе с электрическими приборами. Убедитесь в правильности всех подключений и исправности сетевого кабеля. Освободите зону вращения створок от посторонних предметов. Включите питание, вставив вилку в сеть 220 вольт/50Гц. Турникет установится в режим свободного прохода в оба направления, на турникете и пульте горят зеленые индикаторы. Нажмите красную кнопку на пульте. Турникет установится в исходное состояние: на пульте и стойке загораются красные индикаторы. Турникет готов к вводу любого режима прохода.

5.1. Ручное управление с пульта

Кнопка пульта «STOP» (красная) предназначена для установки в режим «Закрыт», левая «←» (черная) и правая «→» (черная) – для установки режима прохода в выбранном направлении. Между кнопками расположены соответствующие светодиодные индикаторы. При зеленом сигнале створки открываются по сигналу встроенных датчиков движения.

Турникет имеет 4 основных режима прохода. Режимы работы, действия оператора по управлению турникетом с пульта и состояние соответствующей индикации на пульте в разных режимах соответствуют таблице 2.

Таблица 2

	Режим	Ваши действия	Индикация пульта	Индикация турникета
1	Турникет закрыт для входа и выхода	Нажмите красную кнопку на пульте управления.	Горят красные индикаторы.	Горят красные индикаторы на вход и выход.
2	Турникет открыт для входа одного человека	Кратковременно нажмите черную кнопку, соответствующую выбранному направлению.	Горят левый зелёный индикатор и красный правый.	Горит зеленый индикатор на вход.
3	Турникет открыт для выхода одного человека	Кратковременно нажмите черную кнопку, соответствующую выбранному направлению.	Горят левый красный индикатор и зеленый правый.	Горит зеленый индикатор на выход.
4	Турникет открыт для входа или выхода одного человека	Кратковременно нажмите обе черные кнопки	Горят левый зелёный и правый зелёный индикаторы.	Горят зеленые индикаторы на вход и выход.

3 дополнительных режима прохода. Действия оператора по управлению турникетом и состояние индикации на пульте и стойке соответствуют таблице 3.

Таблица 3

	Режим	Ваши действия	Индикация пульта	Индикация турникета
5	открыть для входа группы людей	Одновременно нажмите и удерживайте 3 сек. красную и черную кнопку на вход	Горят левый зеленый индикатор и красный правый.	Горит зеленый индикатор на вход .
6	открыть для выхода группы людей	Одновременно нажмите и удерживайте 3 сек. красную и черную кнопку на выход	Горят правый красный индикатор и зеленый левый.	Горит зеленый индикатор на выход .
7	открыть для входа и выхода группы людей	Нажмите и удерживайте 3 сек. все 3 кнопки одновременно	Горят левые и правые зеленые индикаторы.	Горят зеленые индикаторы на вход и выход

5.2. Правила прохода через турникет

Режим 1.

После включения питания на турникете и пульте горят зеленые индикаторы. Нажмите красную кнопку на пульте. Турникет установится в исходное состояние: на пульте и стойке загораются красные индикаторы. Вращение створок запрещено в обе стороны. Проход закрыт для входа и выхода. Замки открыты. Любой сдвиг преграждающей створки (попытка несанкционированного прохода) вызывает блокирование вращения створки соленоидным замком, а электромоторная система позиционирования возвращает створку в исходное положение.

Режим 2 - 3.

Нажатие соответствующей кнопки пульта разрешает проход одного человека на вход (выход).

- Зажигается зеленый индикатор на пульте и на турникете со стороны разрешенного прохода.
- Створки остаются закрытыми.
- При окончании таймера ожидания прохода (8 сек) турникет возвращается в исходное состояние

Человек, приближаясь к створкам, перекрывает луч первого (по направлению прохода) оптического датчика

- Включается привод, который вращает створки в направлении разрешенного прохода.
- Включен зеленый индикатор
- Проход открыт, можно идти.
- Створки продолжают вращаться вперед, доворачиваясь до крайнего положения (примерно 90° от исходного)

Человек, выходя из турникета, перекрывает луч второго (по направлению прохода) оптического датчика

- Створки закрываются
- В систему выдается сигнал «PAS» - проход совершен
- Включается красный индикатор
- Происходит сброс таймера ожидания прохода

Турникет возвращается в исходное состояние до следующего прохода.

При попытке пройти в обратном направлении (перекрывание второго датчика без предварительного срабатывания первого)

- Створки закрываются
- Включается красный индикатор
- Происходит сброс таймера ожидания прохода
- Проход закрыт для входа и выхода

Режим 4.

Одновременное нажатие двух кнопок пульта разрешает проход одного человека на вход или выход. Створки при этом открываются всегда в одном направлении и закрываются после завершения прохода.

Режим 5 - 6.

Чтобы разрешить проход группы людей на вход (выход) надо одновременно нажать и удерживать 3 сек. красную и черную кнопку на вход (выход) (загорится зеленый индикатор на пульте, створки откроются). После прохода первого человека створки возвращаются в исходное положение. Следующий человек должен входить (перекрывать первый датчик) только после выхода первого человека из зоны, ограниченной оптическими датчиками.

Режим 7.

Нажмите и удерживайте 3 сек. все 3 кнопки пульта одновременно для прохода группы людей на вход и выход. Створки при этом открываются всегда в одном направлении и не закрываются после завершения прохода. Сигнал «PAS» - проход совершен, выдается в систему, если следующий человек входит (перекрывает первый датчик) только после выхода первого человека из зоны, ограниченной оптическими датчиками.

При одновременном срабатывании двух оптических датчиков сигнал «PAS» не выдается

ВНИМАНИЕ! Режимы 4 - 7 в условиях проходной не являются основными.

5.3. Подключение и работа в системе

Подключение блока управления к системному контроллеру осуществляется в соответствии с таблицей через колодку контроллера оптической линии, находящуюся внутри блока. Ввод задаваемого режима осуществляется по соответствующим сигналам управления «L» - влево, «R» - вправо и «S» - СТОП из системы. Управление осуществляется путем замыкания контактов 55, 56 или 57 на общий провод контроллера 51.

Для обеспечения корректного управления в систему выдаются необходимые сигналы состояния турникета.

Таблица 4

Контакт	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Обозначение	GND	PAS - R - NC	PAS - R	PAS - R - NO	L	S	R	PAS - L - NC	PAS - L	PAS - L - NO
Название	Общий	Есть проход вправо			Влево (выход)	СТОП	Вправо (вход)	Есть проход влево		

Сигнал «S» - приоритетный.

Режимы. Турникет при работе в составе системы имеет **пять** основных режимов прохода и четыре способа управления:

1. Двумя сигналами с внутренним таймером (без сброса);
Сигнал «S» можно не использовать, если длительность сигналов управления меньше одной секунды. В этом случае сброс режима произойдет автоматически после прохода или по внутреннему таймеру времени ожидания прохода (10 секунд), если прохода не было.
2. Двумя сигналами с внешним таймером системы (без сброса);
Сигнал «S» можно не использовать, если перерезаны **красные** перемычки конденсаторов 4,7 мкф таймеров на плате контроллера. Длительность сигналов управления и время ожидания прохода определяется системой.
3. Тремя сигналами (со сбросом);
Сигнал «S» нужно использовать для экстренного сброса установленного режима, если длительность сигналов управления больше одной секунды.
4. Двумя сигналами через закрытые входы L и R (под заказ).

Применим, если длительность сигналов управления системы не может быть установлена менее одной секунды. В этом случае включаются режимы прохода для одного человека (однократный проход) и сброс режима произойдет автоматически после прохода или по внутреннему таймеру времени ожидания прохода (10 секунд), если прохода не было. Сигнал «S» можно не использовать.

Задание режимов и вывод индикации на пульт и стойку турникета осуществляется в соответствии с таблицей.

Таблица 5

	Режим	Из системы	Индикация на пульте	Индикация на стойке
1	Открыть для выхода одного человека	Сигнал «L». T=0,2-0,5сек	Горит зеленый индикатор на выход и красный на вход.	Горит зеленый индикатор на выход и красный на вход.
2	Открыть для входа одного человека	Сигнал «R». T=0,2-0,5сек	Горит зеленый индикатор на вход и красный на выход.	Горит зеленый индикатор на вход и красный на выход.
3	Открыть для выхода группы людей	Сигнал «L». T=непрерывно	Горит зеленый индикатор на выход и красный на вход.	Горит зеленый индикатор на выход и красный на вход.
4	Открыть для входа группы людей	Сигнал «R». T=непрерывно	Горит зеленый индикатор на вход и красный на выход.	Горит зеленый индикатор на вход и красный на выход.
5	Закреть для входа и выхода	Сигнал «S». T=0,2-0,5сек	Горит красный индикатор на вход и на выход.	Горит красный индикатор на вход и выход.

ВНИМАНИЕ! Зелеными индикаторами пульта можно управлять от системы путем замыкания сигнальных концов светодиодов на общий провод.

Сигналы. Контроллер имеет открытый вход для внешних сигналов с нагрузочным резистором (5,1 кОм) в цепи питания. Управляющим элементом в системе должен быть «сухой контакт» реле (нормально разомкнутый) или транзистор **n-p-n** структуры с открытым коллектором. Управляющие сигналы должны иметь следующие характеристики:

- импульсные сигналы низкого уровня длительностью не менее 0,2с;
- уровни сигналов – ток не более 100мА, при напряжении 5 В.

Драйвер формирует всегда и передает в систему отдельные сигналы совершения прохода - «PAS-L» (есть проход влево) и «PAS-R» (есть проход вправо), соответствующие направлению прохода. Длительность сигналов «PAS» переменная и зависит от скорости прохода человека. Фронт (начало) этих сигналов возникает при пересечении человека последнего датчика (до истечения времени ожидания прохода). Сигналы снимаются при выходе человека из канала.

В систему могут дополнительно выдаваться следующие сигналы состояния турникета через сухие контакты реле, устанавливаемого под заказ):

- “POWER” – питание включено; либо
- “Sensor P” – попытка несанкционированного прохода или остановки внутри зоны прохода;

Параметры выходных сигналов определяются параметрами контактов реле:

- напряжение постоянного тока – не более 30В;
- постоянный ток – не более 1А.

6. МОНТАЖ

При монтаже запрещается:

- устанавливать блок управления на токопроводящих поверхностях и в сырых помещениях;
- подвергать детали и узлы ударам и падениям.
- приступать к работам без инструктажа по ТБ и полного ознакомления с настоящим РЭ.
- пользоваться неисправным инструментом и приспособлениями.



Изделие монтируется без применения специального инструмента. Конструктивное исполнение обеспечивает свободный доступ ко всем узлам и блокам изделия. Эксплуатационная технологичность обеспечивается блочной конструкцией изделия, взаимозаменяемостью одноименных элементов, комплектом эксплуатационной документации.

При монтаже рекомендуется:

- устанавливать турникет на прочные и ровные бетонные (марка 400), каменные и т.п. основания, имеющие толщину не менее 150 мм;
- применять закладные элементы (300/300/300 мм) при установке на менее прочное основание;
- выровнять основание так, чтобы точки крепления стойки турникета лежали в одной горизонтальной плоскости;
- обеспечить вертикальное положение оси створки по отвесу;
- крепить турникет анкерными болтами (в комплект не входят) фирмы «SORMAT» для прочных бетонов.

Рекомендации по подготовке отверстий в полу для крепления основания даны в таблице.

Типоразмер анкерного болта, мм	Диаметр сверла, мм	Глубина сверления, мм
PFG-IR10-15,	16	70
PFG-IH10	16	70

Инструмент для монтажа

- Электроперфоратор.
- Сверла твердосплавные Ø16
- Набор рожковых ключей от S13 до S19.
- Набор шестигранных ключей от №4 до №10.
- Набор крестовых отверток от №1 до №3.
- Отвес или уровень

*****Распакуйте стойку модулей. Внимательно проверьте качество декоративных поверхностей и комплектность. После завершения монтажа претензии не принимаются***.**


6.1. Подготовка к монтажу.

1. Аккуратно распакуйте и поставьте вертикально на устойчивое основание две стойки калиток. Стойки имеют значительную массу. Оберегайте их от падения.

2. Стойки турникета поставляется в собранном виде. Облицовка и створка установлена. Откройте передние крышки облицовки ведущего модуля. ВНИМАНИЕ! Под передней нижней крышкой на раме расположены комут. коробки питания приводов. Ознакомьтесь с устройством модуля.

**** Под верхней крышкой расположены оптические датчики положения створки ***

3. Сделайте на полу разметку под стойки турникета. Отверстия для крепления фланцев турникета разметьте по рисунку или по самим фланцам стоек.



6.2. Порядок монтажа с оптической юстировкой.

1. **ВНИМАНИЕ!** Стойки ограждения связаны системой оптических датчиков линии контроля. Соблюдайте взаимное расположение стоек. Установите стойки ограждения нижними фланцами на разметку. Проверьте вертикальность установки стоек. Проверьте взаимное расположение излучателей и приемников закрепленных на стойках ограждений.

2. Проверьте правильность и откорректируйте разметку отверстий. Подготовьте отверстия в полу под анкеры PFG или другие. Вставьте анкеры в отверстия фундамента на всю глубину отверстий.

ВНИМАНИЕ! Не забудьте подвести кабели управления и питания в соответствии со схемой.

Установите сверху на гайки стойку турникета, пропустив кабели через щелевое отверстие основания. Закрепите каждую стойку четырьмя болтами анкеров (M10/70). Проверьте вертикальность установки турникета.

6.3. Монтаж кабелей и проверка функционирования.

ВНИМАНИЕ! При стандартном включении пульт поставляется с подключенным кабелем САВ-12, когда правая черная кнопка открывает турникет для правого (по часовой стрелке) вращения планок. Поместите пульт управления на столе охранника так, чтобы обеспечивался удобный доступ к кнопкам управления. Если направление не совпадает с желаемым, примените инверсное включение пульта в соответствии с таблицей.

Контакт ПУЛЬТА – стандартное включение	40	41	42	43	49	48	47	46	50
Контакт пульта – инверсное включение	42	41	40	43	48	49	46	47	50
Цвет проводов 12 – жильного кабеля ПУЛЬТА. Использовано 11 проводов.	Синий	Фиолет	голубой	белый	оранж	желтый	розовый	красный	черный
Обозначение	PR	PS	PL	V	Gree R	Gree L	Red R	Red L	GND
Название сигналов выносного ПУЛЬТА управления	Правая кнопка и клавиша	Кнопка СТОП	Левая кнопка и клавиша	Питание	Правый зеленый индикатор	Левый зеленый индикатор	Правый красный индикатор	Левый красный индикатор	общий

ВНИМАНИЕ! После завершения монтажа необходимо тщательно проверить путем визуального осмотра целостность всех кабелей, правильность всех подключений и подготовить турникет к первому включению. Перед включением турникета убедитесь в исправности сетевого кабеля. Освободите зону вращения от посторонних предметов. Соблюдайте общие правила при работе с электрическими приборами.

6.4. Проверка технического состояния.

ВНИМАНИЕ! После завершения монтажа необходимо тщательно проверить путем визуального осмотра целостность сех кабелей, правильность всех подключений и подготовить турникет к первому включению. Перед включением турникета убедитесь в исправности сетевого кабеля. Освободите зону движения створок от посторонних предметов. Соблюдайте общие правила при работе с электрическими приборами.

6.5. Неисправности при эксплуатации

Неисправность	Причина	Способ устранения
Стойка турникета неустойчива	Ненадежно закреплены в полу анкеры или закладные элементы	Тип анкеров не соответствует прочности бетона пола
	Не полностью затянуты болты крепления основания турникета	Проверьте затяжку болтов, при необходимости подтяните.
Люфт преграждающей створки	Болты крепления створки слабо затянуты	Проверьте затяжку болтов, при необходимости подтянуть
При включении срабатывает УЗО	Неправильный монтаж или повреждение кабеля	Проверить монтаж, прозвонить кабель и устранить неисправности
Вращение створки неравномерно и усилие велико.	Монтаж турникета произведен с отклонениями от требований.	Проверьте правильность монтажа, устраните обнаруженные неисправности
При включении сети турникет не работает, светодиоды не горят	1) Отсутствие напряжения 220В в сети;	1) Восстановить подключение к сети
	2) Обрыв сетевого или соединительного кабеля	2) Устранить обрыв в кабеле

7. ДЕЙСТВИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

Турникет нормально открыт - при выключении питания деблокируется. Чтобы открыть турникет, достаточно выключить питание и открыть створки рукой. Для экстренной эвакуации людей с территории предприятия в случае пожара, стихийных бедствий и других аварийных ситуаций необходимо предусмотреть рядом с турникетом широкий аварийный дополнительный выход.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Турникет не нуждается в техническом обслуживании (чистке, смазке).

9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Турникет в оригинальной упаковке на поддоне можно перевозить наземным (автомобиль, поезд) и воздушным (самолет, вертолет) транспортом. При транспортировке не допускается штабелировать поддоны в 2 ряда. Хранить турникет допускается в сухих помещениях при температуре от -30°C до +50°C не более двух месяцев с момента упаковки.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель предоставляет гарантию на турникет в течение 18 месяцев со дня продажи или в Санкт-Петербурге со дня подписания нашим представителем акта приемо-сдаточных испытаний на месте монтажа, если монтаж проведен в месячный срок после даты продажи. В течение этого срока изготовитель бесплатно устраняет неисправности, возникшие по вине изготовителя, или заменяет неисправные узлы и блоки. Ремонт производится в мастерской изготовителя или его представителя.

Гарантия изготовителя не распространяется на светодиоды индикаторов, на узлы и блоки, вышедшие из строя по вине заказчика вследствие нарушения правил эксплуатации и безопасности, а также на узлы и блоки, имеющие видимые механические повреждения. Изготовитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный в результате неправильного монтажа и эксплуатации, и отклоняет любые претензии, если монтаж выполнен не в соответствии с указаниями, приводимыми в данном руководстве.

